



Knopfhaken Vitivity

Mit dem Knopfhaken können Kleidungsstücke leichter einhändig zugeknöpft werden. Stecken Sie den Knopfhaken durch das Knopfloch und legen Sie den Haken mit der weitesten Stelle über den Knopf, ziehen Sie ihn dann an die schmalste Stelle des Hakens. Wenn sie fertig sind, führen Sie den Knopfhaken mit dem Knopf zurück durch das Knopfloch. Mit etwas Übung wird die Verwendung des Knopfhakens einfacher werden.