



## Teller mit hohem Rand

Alle Teller haben einen hohen Rand, so werden die Speisen daran gehindert vom Teller zu gleiten. Der hohe Rand erleichtert die selbstständige Nahrungsaufnahme und reduziert das Verschütten der Speisen. Bringen Sie Ihr Besteck an den hohen Rand und führen Sie die Speisen gegen den Rand auf die Gabel oder den Löffel. Der hohe Rand umgibt den gesamten Teller, dadurch kann der Teller leichter festgehalten werden. Wenn Sie den Teller in Kombination mit einer rutschfesten Matte verwenden, wird der Teller während der Mahlzeit nicht wegrutschen.

Durchmesser: 25 cm

spülmaschinen- und mikrowellengeeignet

| Art.-Nr. | Artikel         | VE    | € / VE |
|----------|-----------------|-------|--------|
| 70210070 | Teller Vitality | 1 X 1 | 9,20   |